

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
W KĘPNIE

ul. Kościuszki 9, 63-600 Kępno, tel. /fax 62-78-28-952, 78-28-947/email: pinb@kepno.com.pl

Wpł. 2017-06-22

Kępno, dnia 19-06-2017r.

INFORMACJA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU
BUDOWLANEGO W KĘPNIE DOTYCZĄCA INSTALACJI GAZOWYCH I
BUTLI GAZOWYCH

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kępnie w dniach od 10-05-2017r do 07-06-2017r. przeprowadził na terenie powiatu kępińskiego 132 kontrole w związku z użytkowaniem instalacji na gaz propan-butan zasilanych z indywidualnych butli o masie 11kg. Podczas kontroli stwierdzono, że **70 z ww. instalacji nie nadawało się do użytkowania. Co stanowi 53% losowo skontrolowanych instalacji. Instalacje wyposażone były w reduktory gazu nie spełniające obecnie obowiązujących norm lub były użytkowane z przekroczeniem dopuszczalnego terminy przydatności do użytkowania. Sytuacja podobna była z węzami elastycznymi, w skontrolowanych instalacjach miało miejsce zastosowanie węży nie przeznaczonych do gazu propan-butan. Na kilku instalacjach stwierdzono nieszczelności stanowiące bezpośrednie zagrożenie wybuchem. Nieprawidłowości dotyczą również przechowywania zapasowych butli gazowych.**

Instalacją gazową jest układ przewodów gazowych w budynku wraz z armaturą, wyposażeniem i urządzeniami gazowymi, mający początek w miejscu połączenia przewodu z kurkiem głównym gazowym odcinającym tę instalację od przyłącza, a zakończenie na urządzeniach gazowych wraz z tymi urządzeniami.

Instalacja gazowa w budynku powinna być poddawana kontroli okresowej **co najmniej raz w roku**. Kontrole powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290).

Wymagania i procedura okresowej kontroli sprawności instalacji gazowej w budynkach dotyczy zarówno instalacji zasilanych z **sieci gazowej jak i lokalnych instalacji zasilanych gazem propan-butan z butli** (kuchenka gazowa lub inne urządzenie zasilane gazem propan-butan, wąż łączący, reduktor, butla gazowa).

Użytkowanie i przechowywanie butli gazowych:

1. Butli nie wolno przechowywać w warunkach wpływających ujemnie na ich wytrzymałość, np. w otoczeniu, w którym zachodzi możliwość działania substancji korodujących.
2. Materiałów niebezpiecznych pożarowo (którymi również jest gaz w butlach) nie przechowuje się w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również tarasach, balkonach, loggiach, garażach i pomieszczeniach, w których znajdują się pojazdy silnikowe.
3. Butli nie wolno przechowywać w pobliżu powierzchni promieniujących ciepło w odległości mniejszej niż 1,5 m.
4. Butli nie wolno umieszczać w sąsiedztwie liczników elektrycznych, gniazd wtykowych i urządzeń powodujących iskrzenie.

Sporządził: A.S.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
W KĘPNIE

ul. Kościuszki 9, 63-600 Kępno, tel. /fax 62-78-28-952, 78-28-947 email: pinb@kepno.com.pl

5. Temperatura pomieszczenia, w którym znajduje się butla nie może przekraczać 35°C.
6. Butli nie należy przechowywać w pomieszczeniach, w których:
 - poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu;
 - znajdują się inne materiały łatwopalne;
 - znajdują się studzienki, otwory kanalizacyjne lub inne nie wentylowane zagłębienia,
 - przechowywane są produkty żywnościowe,
 - nie ma zainstalowanych aparatów gazowych.
7. W budynku mieszkalnym, mającym instalację zasilaną z sieci gazowej, stosowanie instalacji gazu płynnego z butli jest zabronione.
8. W mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym można przechowywać nie więcej niż dwie butle przyłączone do urządzeń gazowych, o zawartości gazu do 11 kg.
9. Butle należy ustawiać w pozycji pionowej – zabezpieczając przed przewróceniem, uderzeniem, dostępem osób niepowołanych, dzieci itp.
10. Butli nie należy ustawiać w miejscach nasłonecznionych.
11. Butle powinny pochodzić wyłącznie ze znanego i legalnego źródła - zabronione jest napełnianie butli w nieprzystosowanych do tego miejscach, takich jak np. stacje autogazu lub nielegalne rozlewnie.
12. Wymianę butli należy zlecić (o ile jest to możliwe) osobie zajmującej się dystrybucją gazu.
13. Podczas wymiany butli we własnym zakresie należy zwrócić uwagę na:
 - stan butli (ewentualne uszkodzenia lub odkształcenia)
 - stan uszczelki gumowej,
 - szczelność butli po zakręceniu reduktora na zaworze butli.
14. Nie stosować reduktorów wyprodukowanych na podstawie już nieobowiązującej **od 15.02.2003r. normy PN-71/M-40321. Reduktory wyprodukowane przed rokiem - 2003 podlegają bezwzględnej wymianie.**
15. Czas użytkowania reduktorów jest określana indywidualnie przez producentów.
Zwykle stanowi to okres od 3 do 10 lat licząc od daty produkcji.
16. Przewód elastyczny powinien być oznaczony datą produkcji a czas jego użytkowania i długość węża jest określona przez producenta reduktora;
17. W celu poprawy własnego bezpieczeństwa należy rozważyć zamontowanie odpowiednich czujek gazu, które wykryją i zasygnalizują obecność gazu w pomieszczeniu.

W związku bardzo dużym odsetkiem tj. 53% użytkowanych instalacji wykonanych w sposób nie zgodny z obowiązującymi przepisami proszę o zapoznanie z ww. informacją jak największą liczbę mieszkańców naszego powiatu.



POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

mgr inż. Adam Staszczuk